

MANUEL DE DEMANDE DE CLÉ

Sommaire

I. DOMAINE D'APPLICATION	3
II. DEMANDE DE CLE	3


I. Domaine d'application

Ce manuel décrit les modalités de demande de clé de licence pour tous les logiciels de la société FRAMIRAL, à l'exception du logiciel de gestion des patients, FRAMIGEST.


II. Demande de clé

Le logiciel FRAMIGEST doit être installé au préalable.


Pour chaque logiciel FRAMIRAL sauf FRAMIGEST, rendez-vous dans le menu « ? » et cliquez sur le sous-menu « Licence ».




Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton « Faire une demande ».



Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le premier choix.



Dans la fenêtre suivante, rentrer les informations comme indiqué ci-dessous :





107, avenue Jean Maubert

06130 GRASSE – FRANCE

 Tel. : +33 (0)4 22 48 01 07

SIRET : 383 673 993

 contact@framiral.fr

 www.framiral.com